

GUIDE

Så här kopplar datorn till din tv för uppspelning av en film.

1) Dator – utgångar

För att koppla datorn till din TV måste din dator ha en av följande utgångar:



S-Video (även kallad S-VHS)



DVI



HDMI



Koaxial



VGA

2) TV – ingångar

Din TV måste i sin tur ha en av följande ingångar:



Scart



S-Video (även kallad S-VHS)



DVI



HDMI



Koaxial



VGA

3) Kablar

Notera vilken ingång och utgång du kan använda och införskaffa sedan lämplig kabel. Har du t ex utgången S-video på din dator och ingången Scart på din TV är du ute efter en S-video till Scart-kabel.

4) Inställningar på datorn

Datorn måste ställas in för att överföra bilden till din TV. Vilka inställningar som måste göras varierar beroende på vilket grafikkort samt vilken TV du har. Lämplig information finns i respektive manual.

5) Koppla ljud till TV:n

I vår lista över utgångar är det bara HDMI som överför både bild och ljud. För övriga behövs en kabel även för ljudet.

Ljudutgången på din dator är oftast grönmarkerad och densamma som hörlurs- eller högtalaruttaget.

Vilken kabel du behöver till detta beror naturligtvis på vilken typ av ljudutgång samt ingång din dator respektive TV har. Absolut vanligast är att man behöver följande kabel:



3,5 mm till RCA